



„GO-300.PULS“

GPS-SPORT- & OUTDOOR-COMPUTER

„GO-300.PULS“

GPS-SPORT- & OUTDOOR-COMPUTER

INHALTSVERZEICHNIS

Ihr neuer Outdoor-Computer	7
Lieferumfang	7
Produktdetails	8
Technische Daten	9
Wichtige Hinweise zu Beginn	10
Sicherheitshinweise	10
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	10
Konformitätserklärung	11
Inbetriebnahme	12
Aufladen	12
Benutzen der Halterung	12
Ein- und Ausschalten	12
Displaysymbole	13
Grundlegende Bedienung	13

Die Programme	14
GPS	14
E-Compass	14
Puls	15
Fisch	16
Höhenmesser	17
Navigationsinformationen	17
Streckenaufzeichnung	18
Routenplaner	18
POI (Point of Interest)	19
Einstellungen	19
Extras	22
Explorer	22
Geocaching	23
Musik	24
Photo	26
 Mit dem Computer verbinden	 27
Daten	28
Streckenplan	29
POI (Point of Interest)	31
Routen	32

IHR NEUER OUTDOOR-COMPUTER

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses vielseitigen Outdoor-Computers.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Outdoor-Computer stets optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Outdoor-Computer
- Ladekabel Mini-USB zu USB
- Zweiteilige Halterung
- Bedienungsanleitung



HINWEIS

Um alle Funktionen des Outdoor-Computers verwenden zu können, benötigen Sie als Zubehör den kompatiblen Puls-Brustgurt (PX-1346). Selbstverständlich können Sie die anderen Funktionen auch ohne diesen Brustgurt nutzen.



PRODUKTDDETAILS

1. Display
2. Ein/Aus-Schalter
3. Halterung
4. Zurück-Taste
5. 3,5-mm-Cinch
6. Mini-USB-Port



Technische Daten

- 2,2" TFT-Touchscreen-Display (Auflösung 320 x 320P)
- GPS-Genauigkeit: < 4 m
- 3D G-Sensor, E-Kompass
- Eingebauter 4 GB NAND-Flash-Speicher
- Schnittstelle: USB2.0
- Stromversorgung: Lithium-Polymer-Akku / 1600 mAh
- Betriebstemperatur: -10 °C bis 60 °C
- Herzfrequenz-Monitor, unterstützt 2.4GHz/ANT
- Wasserfest (IPX7)
- Unterstützt MP3- und MP4-Playback
- Unterstützt Google Maps und Google Earth
- Unterstützt KML-, RTE- und GPX-Format
- Unterstützt die Fotoformate BMP/JPG/GIF/PNG/TIF

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1186 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG, der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH • PEARL-Str. 1-3 • D-79426 Buggingen



Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
 Leiter Qualitätswesen
 20.11.2012

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1186 ein.



INBETRIEBNAHME

Aufladen

Bevor Sie den Sport-GPS zum ersten Mal in Betrieb nehmen, sollten Sie ihn vollständig aufladen. Klappen Sie hierfür die Abdeckung unten an Ihrem Sport-GPS auf. Dahinter sehen Sie den Cinch-Anschluss und den Mini-USB-Port. Verbinden Sie den Mini-USB-Port über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem freien USB-Port Ihres Computers oder mit einem USB-Ladenetzteil (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Ladedauer beträgt ungefähr 8 Stunden.

Benutzen der Halterung

Die Halterung wird in zwei Teilen geliefert. Schieben Sie den flachen Teil hinten auf den Sport-Computer. Den ringförmigen Adapter können Sie an einem Fahrradlenker oder ähnlichem befestigen. Drehen Sie den Adapter dazu ein wenig, sodass Sie die Schraube erreichen können. Lösen Sie die Schraubverbindung, legen Sie den Adapter um den gewünschten Gegenstand und ziehen Sie die Schraube wieder gut an. Schieben Sie dann den flachen Teil der Halterung auf den Adapter.

Ein- und Ausschalten

Drücken Sie circa zwei Sekunden auf den Ein/Aus-Schalter an der Seite des Sport-Computers, um ihn ein- oder auszuschalten.

Displaysymbole



1. Signalstärke
2. Musikwiedergabe
3. Uhrzeit
4. Streckenaufzeichnung
5. Herzfrequenz
6. Aktive Streckenführung
7. Akkustand

Grundlegende Bedienung

Ihr neuer Outdoor-Computer verfügt über ein einfach zu bedienendes Touch-Display. Drücken Sie leicht mit dem Finger auf die gewünschten Symbole, um diese anzuwählen. Im unteren Bereich des Displays werden je nach Programm Navigationssymbole angezeigt, mit denen Sie nach oben oder unten navigieren können. Mit der Zurück-Taste gelangen Sie einen Schritt zurück oder auf den Startbildschirm (programmabhängig). Mit der Haus-Taste gelangen Sie zum Startbildschirm oder zum vorherigen Bildschirm zurück (programmabhängig).



DIE PROGRAMME

GPS



Hier werden Ihnen Längen- und Breitengrad sowie die Höhenmeter angezeigt, wenn Sie den Outdoor-Computer entsprechend eingestellt haben.



HINWEIS

*Wenn Ihnen hier nichts angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass GPS aktiviert ist. Gehen Sie zunächst auf den Startbildschirm zurück. Wählen Sie dann den Menüpunkt **Einstellungen**. Wählen Sie dort dann **GPS-Einstellungen**. Wenn ein grüner Haken bei **GPS an** angezeigt wird, ist das GPS aktiviert.*

Wenn Sie immer noch kein Signal bekommen, versuchen Sie es einige Meter weiter. Bäume oder hohe Gebäude können den GPS-Empfang beeinträchtigen. Auch der Aufenthalt in Höhlen oder Tälern kann das Signal abschwächen. Selbst starke Bewölkung kann zu einem vorübergehenden Signalverlust führen.

E-Compass



Hier wird Ihnen ein elektronischer Kompass angezeigt. Links oben wird die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt, rechts oben die bereits zurückgelegte Strecke.


HINWEIS

Zum Ändern dieser beiden Anzeigen können Sie direkt auf die Anzeigen tippen. Sie können dann zwischen weiteren Möglichkeiten wählen und sich außerdem die Temperatur, den Luftdruck, die Entfernung zum Ziel, die bereits vergangene Zeit, Ihren Puls, die verbrauchten Kalorien und die maximale sowie die Durchschnittsgeschwindigkeit anzeigen lassen.


ACHTUNG

Ein digitaler Kompass ist weniger zuverlässig als ein herkömmlicher Kompass, da er störanfälliger ist.

Puls


Um Ihren Puls zu messen, benötigen sie einen Herzfrequenz-Brustgurt (nicht im Lieferumfang enthalten). Tippen Sie auf ➔, anschließend auf **Pairen**, um die beiden Geräte miteinander zu koppeln.


HINWEIS

UM die Geräte miteinander zu koppeln, dürfen Sie nicht weiter als drei Meter voneinander entfernt sein. Beachten Sie zur korrekten Verwendung des Herzfrequenz-Brustgurts die Bedienungsanleitung des Herstellers.

Tippen Sie auf **Display**, um Ihren Puls, den Entfernungsmesser und die verbrauchten Kalorien abzurufen. Stellen Sie den gewünschten Frequenzbereich ein. Sie können zwischen **50% - 70%**, **70% - 85%** und **Benutzerdefiniert** wählen.

50% - 70%	Fettverbrennungstraining
70% - 85%	Ausdauertraining
Benutzerdefiniert	Geben Sie Ihren persönlichen Frequenzbereich ein, tippen Sie auf , um die Einstellung zu speichern.

Wenn Sie auf die „Herz“-Taste unten auf dem Display tippen, können Sie sich die grafische Ansicht Ihrer Pulsmessung ansehen. Um die Pulsmessung zu aktivieren, tippen Sie auf **Aufnahme starten**. Um die Pulsmessung zu beenden, tippen Sie auf **Aufnahme stoppen**.

**ACHTUNG**

Wollen Sie Ihren optimalen, individuellen Trainingspuls angezeigt bekommen, müssen Sie zuerst unter Einstellungen → Persönliche Daten Ihr Gewicht, Alter und Geschlecht eingeben.

Fisch

Hier wird Ihnen angezeigt, ob die Bedingungen fürs Fischen gut oder weniger gut sind . Außerdem können Sie hier das aktuelle Wetter an Ihrem Standort erfragen.

Höhenmesser



Hier können Sie die Höhenmeter im Verlauf Ihrer Tour ansehen. Im oberen Teil des Displays werden Ihnen die aktuelle Höhe und die bisher verbrauchten Kalorien angezeigt.



HINWEIS

Zum Ändern dieser beiden Anzeigen können Sie direkt auf die Anzeigen tippen. Sie können dann zwischen weiteren Möglichkeiten wählen und sich außerdem den Luftdruck, die Entfernung zum Ziel, die bereits vergangene Zeit, Ihren Puls, die verbrauchten Kalorien und die maximale sowie die Durchschnittsgeschwindigkeit anzeigen lassen.

Navigationsinformationen



Hier werden Ihnen bis zu sechs Informationstafeln angezeigt. Im Auslieferungszustand werden Geschwindigkeit, zurückgelegte Strecke, Entfernung zum Ziel, eine Stoppuhr sowie eine Höhenangabe angezeigt.



HINWEIS

Zum Ändern dieser Anzeigen können Sie direkt auf die Anzeigen tippen.

Im unteren Teil des Displays befindet sich ein Symbol, mit dem Sie zwischen der Anzeige von sechs kleinen und der Anzeige von zwei großen Informationstafeln wechseln können.

Streckenaufzeichnung



Hier können Sie die Tour aufzeichnen. Tippen Sie zuerst auf **Aufnahme** und dann auf **Aufnahme starten**, um die Streckenaufzeichnung zu beginnen. Mit **Aufnahme pausieren** können Sie die Aufnahme jederzeit pausieren. Unter **Ansehen** können Sie den bisherigen Verlauf der Strecke ansehen. Wenn Sie die Aufzeichnung beenden, wird die Strecke automatisch gespeichert. Unter **History** können Sie die gespeicherten Routen erneut aufrufen und ansehen.



HINWEIS

Sie können Ihre Routen auch mit Google Maps ansehen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel **Mit dem Computer verbinden**.

Routenplaner



Hier können Sie zuvor vom Computer gespeicherte Routen abrufen



HINWEIS

Die Tracking-Aufnahme unterstützt GPX-, KML- und TRK-Formate. Die Datei heißt dann dementsprechend z.B. TRK0000.TRK, KML0000.KML oder GPX0000.GPX.

Beträgt die Strecke zwischen Ihrer aktuellen Position und dem nächsten Wegpunkt weniger als 50 m, zeigt Ihnen das Gerät automatisch die nachfolgende Wegstrecke an. Beachten Sie hierzu auch die Erläuterungen im Kapitel „**Mit dem Computer verbinden**“ ➔ „Streckenplan“. Falls die Navigation nicht einwandfrei funktioniert, rufen Sie erneut den Navigationsmodus auf.

Sie können sich die Routendaten über das Anwendungsprogramm auf Ihrem Computer auch mit Google Maps ansehen.

POI (Point of Interest)



Hier können Sie Ihren aktuellen Standpunkt mit einem Symbol markieren. Tippen Sie dazu auf **Markieren** und wählen Sie dann das gewünschte Symbol. Auf diese Weise können Sie beispielsweise Bankautomaten, Einkaufsmöglichkeiten oder Tankstellen markieren. Unter dem Punkt **History** können Sie sich die bisher gespeicherten POIs anzeigen lassen.

Einstellungen



- **Kompass kalibrieren**
Hier müssen Sie den elektronischen Kompass kalibrieren, bevor Sie ihn das erste Mal verwenden können.
Im Display wird ein Kompass angezeigt. Drehen Sie den Outdoor-Computer langsam im Uhrzeigersinn, bis die kreisende Animation zum Stillstand kommt.
- **Einheiten**
Hier können Sie zwischen den metrischen (europäischen) und den englischen Maßeinheiten wählen.



- **Zeitzone**
Hier können Sie die Zeitzone auswählen, in der Sie sich aktuell befinden.

**HINWEIS**

Deutschland befindet sich in der Zeitzone UTC + 1.

- **Persönliche Daten**
Hier können Sie Ihr Gewicht, Ihr Alter und Ihr Geschlecht eingeben. Diese Daten dienen als Grundlage für die Kalorienberechnung und für die Eckdaten Ihres Pulses. Tippen Sie auf den Wert, den Sie ändern möchten und tippen Sie anschließend auf einen der beiden Pfeile unten im Display.
- **Tastentöne**
Hier können Sie die Tastentöne ein- oder ausschalten.
- **GPS-Einstellungen**
Hier können Sie den GPS-Empfang ein- oder ausschalten.

**HINWEIS**

Wenn Sie gerade kein GPS benötigen, sollten Sie es ausschalten, um weniger Akku zu verbrauchen.

- **Höhenmesser kalibrieren**

Hier können Sie den Höhenmesser korrigieren. Wählen Sie zunächst zwischen einer Korrektur des Höhenmessers, des Luftdrucks und der Höhenangabe des GPS. Tippen Sie dann auf einen der drei Werte und korrigieren Sie die Abweichung mit den Pfeilen unten am Display.

- **Produktinformationen**

Hier wird Ihnen neben der Versionsnummer auch der noch freie Speicherplatz angezeigt.

- **Stromsparmodus**

Hier können Sie einstellen, nach wie vielen Sekunden bzw. Minuten Inaktivität das Display erlöschen oder das Gerät sich ausschalten soll.

- **Gerät formatieren**

Hier können Sie den Speicher des Geräts formatieren.



ACHTUNG

Eine Formatierung löscht alle Daten auf dem Gerät! Die Daten können NICHT wieder hergestellt werden.

- **Werkseinstellungen**

Hier können Sie das Gerät wieder in den Auslieferungszustand versetzen.



ACHTUNG

Alle persönlichen Daten werden dabei gelöscht und müssen gegebenenfalls wieder von Hand eingegeben werden.



- **Display kalibrieren**
Hier können Sie das Display kalibrieren. Tippen Sie dazu auf die Mitte des Kreuzes.
- **Sprache**
Hier können Sie die Sprache der Benutzerführung ändern.

Extras



- **Kalender**
Hier können Sie sich monatsweise einen Überblick verschaffen. Eine Eintragung ist nicht möglich.
- **Stoppuhr**
Verwenden Sie diese Stoppuhr wie eine herkömmliche Stoppuhr mit der Taste unten links im Display oder nehmen Sie mit der Taste rechts daneben die Rundenzeiten auf.
- **Rechner**
Hier steht Ihnen ein Taschenrechner zur Verfügung.

Explorer



Hier erhalten Sie einen Überblick über sämtliche auf dem Outdoor-Computer gespeicherten Daten.

Geocaching

Dieses Programm unterstützt Sie bei der Suche nach Geocaches. Geben Sie unter **GPS-Daten eingeben** den Zielort ein. Geben Sie dazu erst die Himmelsrichtung (E = Ost, W = West, S = Süd, N = Nord) und dann den Längen- beziehungsweise Breitengrad ein.

- Bestätigen Sie mit .
- Löschen Sie mit .

Tippen Sie auf **Geocaching**, um den Geocaching-Standort angezeigt zu bekommen:








Tippen Sie nun auf , um zur Navigationsanzeige zu gelangen. Mit können Sie navigieren. Zum Hauptmenü kehren Sie mit zurück. Die oben im Display angeführten Informationen wie z.B. „Luftdruck“ oder „Kalorien“ können Sie ändern, indem Sie direkt auf die Felder tippen.

Musik






- **Repeat-Modus**



Sie können den gewünschten Repeat-Modus einstellen, indem Sie auf  tippen.

	Ausgewählten Musiktitel endlos wiederholen
	Ausgewählten Musiktitel einmal wiederholen
	Alle Musiktitel nacheinander abspielen
	Alle Musiktitel einmal abspielen
	Alle Musiktitel nacheinander für jeweils 10 Sekunden anspielen

- **Abspielmodus**

Tippen Sie auf , um den Abspielmodus einzustellen.

	Musiktitel in zufälliger Reihenfolge abspielen
	Musiktitel in Folge abspielen

- **Playlist-Ordner** 
Im Playlist-Ordner erhalten Sie Informationen über den gerade laufenden Musiktitel. Sie können auch eine Übersicht über alle gespeicherten Musiktitel, nach Interpret, Album oder Genre sortiert, abrufen.
- **Audioeinstellung** 
Wählen Sie zwischen verschiedenen Audioeinstellungen wie z.B. Rock, Pop, Klassik oder Jazz.

**HINWEIS**

Die Audioeinstellungen funktionieren nicht mit WMA-Dateien.

Photo



Hier können Sie sich Fotos anschauen, die Sie zuvor von Ihrem Computer auf Ihren Outdoor-Computer geladen haben. Tippen Sie auf die Navigationspfeile, um ein Foto auszuwählen. Anschließend tippen Sie auf die Bilddatei, um diese zu öffnen.



Symbole und Funktionen

	Wählen Sie den Zeitintervall für den automatischen Abspielmodus.
	Hiermit rufen Sie das vorhergehende Foto auf.
	Hiermit wechseln Sie zum nächsten Foto.
	Hiermit öffnen Sie den letzten Ordner.



HINWEIS


Das Gerät unterstützt die Formate BMP, JPG, GIF, PNG und TIF.

MIT DEM COMPUTER VERBINDEN

Sie haben die Möglichkeit, die gespeicherten Daten von Ihrem Outdoor-Computer auf den Computer zu übertragen, zu bearbeiten, auf Google Maps anzuschauen und abzuspeichern. Verbinden Sie hierzu den Outdoor-Computer über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem USB-Port Ihres Computers. Das Gerät wird automatisch als Wechseldatenträger erkannt und ein Popup-Fenster öffnet sich. Klicken Sie auf „Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen“ und anschließend auf den Dateiordner „Go-300.Plus1.7.5“. „Go-300.Plus1.7.5“ ist eine speziell auf den GPS-Sport & Outdoor-Computer ausgelegte Anwendungssoftware.

Daten


Wählen Sie unter den verschiedenen Menüpunkten zunächst **Daten** aus, um die Sprache festzulegen.



Als nächstes wählen Sie die Darstellung der Maßeinheit. Es stehen Ihnen die metrische (europäische) und die englische (imperiale) Maßeinheit zur Verfügung.

Streckenplan

Setzen Sie anhand von Wegepunkten eine Strecke fest. Nähern Sie sich einem festgelegten Wegpunkt auf 50 m, navigiert der Outdoor-Computer Sie automatisch zum nächsten Wegpunkt.







Drücken Sie zum Bearbeiten der Wegpunkte die rechte Maustaste.

Unter dem Menüpunkt **Geräteverbindung** können Sie Daten vom Outdoor-Computer auf den Computer oder umgekehrt herunterladen.

Unter dem Menüpunkt **Datenspeicherung** können Sie Daten auf den Computer speichern oder abrufen.

Symbole und Funktionen

	Hiermit laden Sie Daten von Ihrem Outdoor-Computer herunter.
	Hiermit laden Sie Daten auf Ihren Outdoor-Computer.
	Hier speichern Sie Ihren Streckenplan.
	Hier öffnen Sie einen bereits gespeicherten Streckenplan.

POI (Point of Interest)

Hier können Sie die mit Symbolen markierten Standpunkte abrufen, indem Sie diese vom Outdoor-Computer herunterladen und auf Ihrem Computer speichern.



Symbole und Funktionen

	Hiermit laden Sie Daten von Ihrem Outdoor-Computer herunter.
	Hiermit laden Sie Daten auf Ihren Outdoor-Computer.
	Hier speichern Sie einen POI.
	Hier öffnen Sie einen bereits gespeicherten POI.

Routen

Laden Sie die Routendaten von Ihrem Outdoor-Computer auf Ihren Computer, indem Sie „Geräteverbindung“ anklicken. Sie sehen nun auf der linken Seite eine Übersicht über alle, von Ihrem Outdoor-Computer aufgezeichneten Routen mit Datum und Uhrzeit. Klicken Sie auf eine bestimmte Route. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Tabelle mit den detaillierten Aufzeichnungen (im 4-Sekunden-Takt) dieser Tour. Drücken Sie die rechte Maustaste, können Sie nach Belieben den Eintrag bearbeiten, die Farbe oder die Bezeichnung ändern oder einzelne Routen löschen. Sie können sich die einzelnen Touren auch auf Google Maps anschauen. Klicken Sie hierzu auf **Anzeigen**.

The screenshot shows the 'Go-300 Plus V1.0.1.5' software interface. On the left, there is a 'Track' list with columns for 'Track Name', 'Color', and 'Date/Time'. The list contains several tracks, with 'Track001' through 'Track007' visible. Below the list are 'Device Operations' (Delete, Show All, Show, Clear all) and 'File Operations' (Save, Open). A 'Track Summary' section shows 'Date/Time' as '2012/11/12 17:30:13', 'Start' as '2012/11/12 17:30:13', and 'End' as '2012/11/12 17:30:13'. The 'Total' row shows '13:30:13'. Below this are 'Routes' (1/4), 'Points' (129), and 'Distance' (14.275 km). At the bottom, there is a 'Time Zone' dropdown set to 'UTC'. On the right, a detailed data table is displayed with columns: 'Date/Time', 'Latitude', 'Longitude', 'Altitude', 'Speed', 'Heart', and 'Alt'. The table contains 20 rows of data points.

Date/Time	Latitude	Longitude	Altitude	Speed	Heart	Alt
2012/11/12 17:29:03	118.221313	114.211236	101.0	3	0	0
2012/11/12 17:29:05	118.221317	114.211191	101.0	3	0	0
2012/11/12 17:29:07	118.221348	114.211146	101.0	3	0	0
2012/11/12 17:29:14	118.221341	114.211160	101.0	4	0	0
2012/11/12 17:29:17	118.221343	114.211125	101.0	4	0	0
2012/11/12 17:29:21	118.221344	114.211100	101.0	4	0	0
2012/11/12 17:29:26	118.221344	114.211093	101.0	5	0	0
2012/11/12 17:29:29	118.221343	114.211102	101.0	0	0	0
2012/11/12 17:29:33	118.221342	114.211100	101.0	5	0	0
2012/11/12 17:29:38	118.221339	114.211173	101.0	5	0	0
2012/11/12 17:29:41	118.221338	114.211180	101.0	5	0	0
2012/11/12 17:29:45	118.221337	114.211183	101.0	1	0	0
2012/11/12 17:29:49	118.221334	114.211187	101.0	0	0	0
2012/11/12 17:29:53	118.221330	114.211187	101.0	0	0	0
2012/11/12 17:29:57	118.221329	114.211188	101.0	0	0	0
2012/11/12 17:30:01	118.221329	114.211188	101.0	0	0	0
2012/11/12 17:30:05	118.221329	114.211188	101.0	0	0	0
2012/11/12 17:30:13	118.221330	114.211189	101.0	3	0	0
2012/11/12 17:30:17	118.221328	114.211189	101.0	3	0	0
2012/11/12 17:30:21	118.221342	114.211182	101.0	5	0	0
2012/11/12 17:30:25	118.221346	114.211182	101.0	5	0	0
2012/11/12 17:30:29	118.221342	114.211196	101.0	4	0	0
2012/11/12 17:30:33	118.221338	114.211193	101.0	3	0	0
2012/11/12 17:30:37	118.221361	114.211202	101.0	4	0	0
2012/11/12 17:30:41	118.221364	114.211211	101.0	5	0	0
2012/11/12 17:30:45	118.221362	114.211216	101.0	4	0	0
2012/11/12 17:30:49	118.221362	114.211221	101.0	5	0	0
2012/11/12 17:30:53	118.221362	114.211226	101.0	4	0	0
2012/11/12 17:30:57	118.221371	114.211231	101.0	5	0	0
2012/11/12 17:31:01	118.221373	114.211236	101.0	5	0	0

Symbole und Funktionen

	Hiermit laden Sie Daten von Ihrem Outdoor-Computer herunter.
	Hier öffnen Sie einen bereits gespeicherten Streckenplan.
	Hier speichern Sie Ihren Streckenplan.
	Hier können Sie sich die Route auf Google Maps anschauen.



